LG
Life's Good

ITALIANO

MANUALE D'USO &
INSTALLAZIONE

TELECOMANDO CABLATO SEMPLICE

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

Modelli : PQRCVCL0Q
PQRCVCL0QW

P/NO : MFL62862002

www.lg.com

SOMMARIO

■ *Precauzioni di sicurezza 3*
■ *Descrizione parti 4*
Telecomando cablato semplice 4

■ *Istruzioni di installazione 5~6 .....5~6*
Controllo di gruppo 7
Impostazioni per l'installatore -
Accesso alla modalità di impostazione per l'installatore 8
Impostazioni per l'installatore – Modalità di test 9
Impostazioni per l'installatore – Impostazione dell'indirizzo del controllo centrale 10
Impostazioni per l'installatore - E.S.P. 11
Impostazioni per l'installatore - Termistore 12
Impostazioni per l'installatore – Selezione dell'altezza del soffitto 13
Impostazioni per l'installatore – Impostazione della pressione statica 14
Impostazioni per l'installatore – Impostazione del telecomando master/slave 15
Impostazioni per l'installatore - Celsius/Fahrenheit 16
■ *Istruzioni per l'utente 17*
Funzionamento standard - Modalità raffreddamento 17
Funzionamento standard - Modalità riscaldamento 18
Standard Operation – Auto Operation Mode.....19
Funzionamento standard - Modalità funzionamento automatico 20
Funzionamento standard - Modalità ventilatore 21
Impostazioni di funzionamento – Selezione velocità ventilatore 22
Impostazioni di funzionamento – Controllo temperatura ambiente ...23
Impostazioni di funzionamento - Blocco di sicurezza 24
Impostazioni di funzionamento – Flusso d'aria automatico 25
Impostazioni di funzionamento – Controllo angolo delle pale 26
Modalità diversa 27
Verifiche da effettuare prima di segnalare un guasto.....28

Precauzioni di sicurezza

- L'installazione richiede l'intervento di personale esperto e deve essere eseguita dal centro assistenza o da altri tecnici specializzati nelle procedure di installazione e riconosciuti dalla nostra azienda.
- Per tutti i problemi derivanti dall'installazione eseguita da chi è sprovvisto di qualifiche, la nostra azienda non fornisce assistenza gratuita.
- Le seguenti avvertenze sono fornite per impedire perdite o pericoli imprevisti.

⚠AVVERTENZA : Se l'utente non segue le procedure obbligatorie, possono derivarne lesioni o morte.

⚠ATTENZIONE : Se l'utente non segue le procedure obbligatorie, possono derivarne lesioni personali o danni alla proprietà.

: Gli avvisi servono per richiamare l'attenzione dell'utente sul verificarsi di possibili danni. Leggere e seguire tutti gli avvisi con cura per evitare incidenti.

: Avvertenza e Attenzione vengono utilizzate in questa guida e sul prodotto per proteggere gli utenti dai pericoli.

⚠AVVERTENZA

■ Installazione

Richiedere l'installazione al centro assistenza o al negozio specializzato.

- Pericolo di incendi, scosse elettriche, esplosione o lesioni.

Rivolgersi al centro assistenza o al negozio specializzato se si reinstalla un prodotto installato.

- Pericolo di incendi, scosse elettriche, esplosione o lesioni.

Non smontare, fissare e modificare i prodotti senza una profonda conoscenza.

- Pericolo di incendio o scosse elettriche.

■ In uso

Non collocare oggetti infiammabili vicino al prodotto.

- Pericolo di incendio.

Non far cadere acqua nel prodotto.

- Pericolo di scosse elettriche o rotture.

Non provocare urti al prodotto.

- Pericolo di rotture.

Rivolgersi al centro assistenza o al negozio specializzato se il prodotto si bagna.

- Pericolo di incendio o scosse elettriche.

Non provocare urti con oggetti appuntiti e affilati.

- Pericolo di rottura a causa del danneggiamento delle parti.

⚠ATTENZIONE

■ In uso

Non pulire con detergenti contenenti solventi ma usare panni morbidi.

- Pericolo di incendio o deformazione del prodotto.

Non premere eccessivamente sullo schermo né selezionare due pulsanti.


- Pericolo di rotture o malfunzionamento.

Non toccare o tirare i cavi con le mani bagnate.

- It will cause product breakdown or electric shock.

Descrizione parti


Telecomando cablato semplice



1. **Pannello display operativo**
2. **Pulsante di comando temperatura**
3. **Pulsante velocità ventola**
4. **Tasto ON/OFF**
5. **Tasto selezione modalità di funzionamento**

Ogni funzione viene visualizzata sul pannello del display per circa tre secondi o all'accensione iniziale.


Accessori



Cavo di connessione (1EA)



Vite di fissaggio (2EA)




Manuale dell'utente / di installazione

Istruzioni di installazione

1. Collocare la piastra di montaggio del controller remoto dove desiderato e fissarla saldamente con le viti fornite.

- Installarla non inclinata poiché un'inclinazione eccessiva può dar luogo a una configurazione errata. Impostare la piastra del controller remoto nell'apposito contenitore, se previsto.



2. Il cavo del telecomando con filo può essere installato in tre direzioni.


- Direzione di configurazione: superficie della parete, superiore, destra
- Se si installa il cavo del telecomando al lato superiore e destro, effettuare l'impostazione dopo aver tolto la scanalatura della guida del cavo.

❊ Rimuovere la scanalatura di guida con la punta lunga.

① Ripristino della superficie della parete


② Scanalatura superiore della guida

③ Scanalatura parte destra della guida



<Scanalature della guida del cavo>

3. Collegare l'unità dell'interno e il controller remoto usando il cavo di collegamento.




4. Usare una prolunga se la distanza fra il telecomando con filo e l'unità interna è più di 10 m.

5. Fissare la parte superiore del controller remoto nella piastra di montaggio fissata alla parete, come nell'immagine sotto, quindi collegare con la scheda premendo la parte inferiore.

- Non lasciare spazi tra il controller remoto e la parte superiore e inferiore, destra e sinistra della piastra di montaggio.


<Ordine di collegamento>



Quando si separa il controller remoto dalla piastra di montaggio, come l'immagine sotto, dopo l'inserimento nel foro di separazione inferiore mediante un cacciavite, ruotare in senso orario per staccare il controller.

- \Vi sono due fori di separazione. Separarli individualmente uno per volta.
- Fare attenzione non danneggiare i componenti interni nella separazione.

<Separating order>




⚠ATTENZIONE

Quando si installa il telecomando con filo, non incassarlo a parete.
(Potrebbe provocare danni al sensore di temperatura.)
Non installare il cavo a 50m o superiore.
(Si potrebbero provocare errori di comunicazione.)

- Quando si installa una prolunga, controllare la corretta direzione di collegamento del connettore lato telecomando e lato prodotto.
- Se si installa la prolunga in direzione opposta, il connettore non sarà collegato.
- Specifiche della prolunga: 2547 1007 22#2 nucleo 3 schermo 5 o superiore.

Controllo di gruppo

1. Quando si installano 2 o più unità di condizionamento a un solo telecomando con filo, eseguire la connessione come indicato nella figura a destra.




- Se non si tratta di un'unità interna di comunicazione dell'evento, impostare l'unità come slave.
- Controllare la comunicazione degli eventi tramite il manuale del prodotto.


Se si controllano varie unità interne con la funzione di comunicazione eventi con un solo telecomando, è necessario cambiare l'impostazione master/slave dall'unità interna.

Unità interne, configurazione master/slave del prodotto dopo il completamento dello spegnimento OFF dell'unità interna e la riaccensione ON dopo 1 minuto.

- Per la cassetta a soffitto e per il gruppo di prodotti a condotto cambiare le impostazioni del PCB interno.



#3 Interruttore OFF: Master
Impostazioni predefinite di fabbrica



#3 Interruttore ON: Slave


- Per il prodotto montato a muro e per quello a supporto, cambiare le impostazioni master/slave con il telecomando senza fili (per i dettagli, fare riferimento al manuale del telecomando senza fili).

❊ Quando si installano 2 telecomandi per una unità interna con funzione di comunicazione degli eventi, impostare il parametro master/slave del telecomando (fare riferimento alla selezione del parametro master/slave del telecomando).

Quando si controlla il gruppo, alcune funzioni ad esclusione delle impostazioni del funzionamento di base, del livello del ventilatore min/medio/max, delle impostazioni di blocco del telecomando e delle impostazioni dell'ora, possono essere limitate

2. Quando si installano 2 o più unità di condizionamento a un solo telecomando con filo, eseguire la connessione come indicato nell'immagine a destra.

- Se si installano più di due telecomandi con filo ad un solo condizionatore d'aria, impostare un telecomando con filo come master e tutti gli altri come slave, come illustrato nell'immagine a destra.
- Per alcuni prodotti non è possibile controllare il gruppo come mostrato a destra.
- Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale del prodotto.




<Collegamento simultaneo di 2 telecomandi con filo>

- Quando si controllano dei gruppi, impostare il valore master/slave del telecomando. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla sezione delle impostazioni per l'installatore relativamente all'impostazione master/slave.

Impostazioni per l'installatore - Accesso alla modalità di impostazione per l'installatore


⚠ ATTENZIONE

La modalità di impostazione per l'installatore serve per impostare le funzioni di dettaglio sul telecomando. Se la modalità di impostazione non è configurata correttamente, potrebbero aversi problemi al prodotto, lesioni personali o danni alla proprietà. L'impostazione deve avvenire da un installatore certificato; qualsiasi soggetto non certificato che esegue l'installazione o delle modifiche deve essere ritenuto responsabile dei risultati. In questo caso, non sarà fornita l'assistenza in garanzia.



1 Se si desidera configurare la modalità di impostazione per l'installatore, premere contemporaneamente il tasto di temperatura su e il tasto di modalità funzionamento per cinque secondi.

2 Quando si inserisce la modalità di funzionamento Iniziale. Sullo schermo LCD è visualizzato il codice di funzione.



<Tabella dei codici di impostazione per l'installatore>


1) Condizionatore d'aria generale

No.	Funzione	Codice	Valore
1	Ciclo test	01	01:Imposta
2	Impostazione indirizzo	02	00~FF : Indirizzo
3	Valore E.S.P.	03	<Fase ESP> <Valore ESP> <Esempio> 01:Molto basso 0 ~ 255 02:Basso 03:Med 04:Alto 05:Molto alta Function Code Fase ESP Valore ESP
4	Termistore	04	01:Remo 02:Interno 03:2°
5	Altezza del soffitto	05	01:Med 02:Basso 03:Alto 04:Molto alta
6	Pressione statica	06	01:V-H 02:F-H 03:V-L 04:F-L
7	Impostazione master	07	00:Slave 01:Master
8	Centigrado Passaggio Fahrenheit	12	00:Celsius 01:Fahrenheit (ottimizzata solo per gli USA)

✲ Alcuni contenuti potrebbero non essere visualizzati a seconda della funzione del prodotto.

Impostazioni per l'installatore – Modalità di test

Dopo aver installato il prodotto, bisogna eseguire il test.
Per dettagli su questa operazione, fare riferimento al manuale del prodotto.



1 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi, il sistema entra nella modalità di impostazione per l'installatore.
- Dopo essere entrati nella modalità di impostazione per l'installatore, selezionare il codice della modalità di test premendo il [OPER MODE] tasto.
  * Codice della modalità di test : 01

2 Quando si preme il [OPER MODE] tasto, viene eseguita la modalità di test e si ha la visualizzazione indicata nella figura di sinistra.


3 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi dopo aver completato le impostazioni, si esce dalla modalità di impostazione.
- Se non viene premuto nessun tasto per più di 25 secondi, si esce anche dalla modalità di impostazione per l'installatore.

4 Trascorsi circa 18 minuti dalla modalità di test, il sistema si arresta automaticamente e passa in modalità di standby.
- Se viene premuto qualche tasto in modalità di test, si esce automaticamente da quest'ultima.

• Cos'è la modalità di test??
- Indica che l'unità opera in modalità raffreddamento, vento forte e Comp on senza che venga eseguito il controllo della temperatura ambiente, al fine di verificare il funzionamento corretto durante l'installazione del prodotto.

Impostazioni per l'installatore – Impostazione dell'indirizzo del controllo centrale

È la funzione da utilizzare per il collegamento della centralina.
Fare riferimento al manuale della centralina per ulteriori dettagli.



1 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi, il sistema entra nella modalità di impostazione per l'installatore.

- Dopo essere entrati nella modalità di impostazione per l'installatore, selezionare il codice per l'impostazione dell'indirizzo del controllo centrale premendo il [OPER MODE] tasto.

* Impostazione dell'indirizzo del codice per il controllo centrale:02

2 Configurare il numero del gruppo e l'unità interna con i (▲,▼) tasti di regolazione della temperatura.

[△ TEMP ▽] — Numero di gruppo
Numero dell'unità interna

Ad esempio, quando si imposta
[Numero gruppo=2 Numero interno=3]
la visualizzazione è come mostrato nella figura di sinistra.

3 Quando si preme il [⏻] tasto, il sistema è configurato con il valore dell'indirizzo stabilito al momento.

4 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi dopo aver completato le impostazioni, si esce dalla modalità di impostazione.

- Se non viene premuto nessun tasto per più di 25 secondi, si esce anche dalla modalità di impostazione per l'installatore.

- **Se si collega l'unità interna al controller centrale, è necessario impostare l'indirizzo di rete dell'unità interna in modo che il controller centrale sia in grado di riconoscerla.**
- **L'indirizzo di controllo centrale è costituito dal numero di gruppo e dal numero dell'unità interna.**


Nota : il telecomando indica 'HL' se il controller centrale ha bloccato il telecomando.

* Nel caso in cui il blocco è impostato a livello di controller centrale, sulla finestra di visualizzazione del telecomando cablato è riportato 'HL'; l'unità interna non sarà controllata dal telecomando.

Impostazioni per l'installatore - E.S.P.

Questa funzione definisce la potenza del flusso d'aria per ciascun livello di flusso e pertanto facilita l'installazione.

- **Se si imposta l'ESP in maniera errata, il condizionatore d'aria non funzionerà correttamente.**
- **Questa impostazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato.**



1 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi, il sistema entra nella modalità di impostazione per l'installatore.
- Dopo essere entrati nella modalità di impostazione per l'installatore, selezionare il codice dell'E.S.P premendo il [OPER MODE] tasto.

* Codice E.S.P:03

2 Selezionare il livello desiderato di flusso d'aria con il [FAN SPEED] tasto.
Quando si preme il [FAN SPEED] tasto, viene indicato [SLo→Lo→Med→Hi→Po].

3 Select the desired air flow rate value with the temperature up(▲), down(▼) button.
* E.S.P value range : 0~255
- E.S.P value will be indicated at the upper right section of the display window.


4 When pressing the [⏻] button, currently established E.S.P value will be set up.

5 When pressing the [△] button and [OPER MODE] button simultaneously for more than 3 seconds after the setting has been completed, the setting mode will be released.
- If there isn't any button input for more than 25 seconds, the installer setting mode will also be released.

- È necessario prendere delle precauzioni per non alterare il valore E.S.P. corrispondente a ciascuna sezione del flusso d'aria.
- Il valore E.S.P. può essere variato in base ai prodotti.
- Nel caso ci si sposti al successivo passo del livello di flusso d'aria premendo il tasto per la velocità del ventilatore durante la configurazione del valore E.S.P., il valore E.S.P. del precedente livello di flusso d'aria sarà mantenuto su quello precedente allo spostamento.

Impostazioni per l'installatore - Termistore

Questa funzione seleziona il sensore di temperatura per valutare la temperatura ambiente.



1 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi, il sistema entra nella modalità di impostazione per l'installatore.

- Dopo essere entrati nella modalità di impostazione per l'installatore, selezionare il codice per l'impostazione del sensore del termistore premendo il [OPER MODE] tasto.

  * Codice per la selezione del sensore del termistore:04

2 Selezionare il valore desiderato con i tasti di temperatura su(▲), e giù(▼) .



*Valore d'impostazione
01: Tele comando
02: Unità interna
03: 2°

3 Quando si preme il [⏻] tasto, viene impostata la posizione del sensore del termistore attualmente definita.


4 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi dopo aver completato le impostazioni, si esce dalla modalità di impostazione.

- Se non viene premuto nessun tasto per più di 25 secondi, si esce anche dalla modalità di impostazione per l'installatore.

• Dal momento che le caratteristiche della funzione '2°' possono variare in base al prodotto, per i dettagli fare riferimento al manuale di installazione del prodotto.

Impostazioni per l'installatore – Selezione dell'altezza del soffitto


Questa funzione regola il livello di flusso d'aria della ventola in base all'altezza del soffitto (per prodotti di tipo a soffitto).



1 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi, il sistema entra nella modalità di impostazione per l'installatore.

- Dopo essere entrati nella modalità di impostazione per l'installatore, selezionare il codice per l'impostazione dell'altezza del soffitto premendo il [OPER MODE] tasto.
  * Codice per l'impostazione dell'altezza del soffitto. 05

2 Selezionare il valore desiderato con i tasti di temperatura su(▲), e giù (▼).



*Setting value
01: Low
02: Standard
03: High
04: Very high

3 Quando si preme il [⏻] tasto, viene impostato il valore dell'altezza del soffitto attualmente definito.

4 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi dopo aver completato le impostazioni, si esce dalla modalità di impostazione.

- Se non viene premuto nessun tasto per più di 25 secondi, si esce anche dalla modalità di impostazione per l'installatore.

• Dal momento che lo standard per l'impostazione dell'altezza del soffitto può variare in base al prodotto, per i dettagli fare riferimento al manuale di installazione del prodotto.


<Tabella di selezione dell'altezza del soffitto>

Livello di altezza del soffitto		Descrizione
01	Basso	Riduce il flusso d'aria interno di 1 passo rispetto al livello standard.
02	Standard	Imposta il flusso d'aria interno al livello standard
03	Alto	Incrementa il flusso d'aria interno di 1 passo rispetto al livello standard.
04	Molto alto	Incrementa il flusso d'aria interno di 2 passi rispetto al livello standard.

• L'impostazione dell'altezza del soffitto è disponibile solo per alcuni prodotti.
• In base all'unità interna, il livello di altezza del soffitto 'Molto alta' potrebbe non essere disponibile.
• Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale del prodotto.

Installer Setting -Static Pressure Setting


Questa funzione si applica solo a modelli di tipo a condotto.Se si imposta questa funzione negli altri casi, si potrebbero avere dei malfunzionamenti.



1 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi, il sistema entra nella modalità di impostazione per l'installatore.

- Dopo essere entrati nella modalità di impostazione per l'installatore, selezionare il codice per l'impostazione dell'altezza del soffitto premendo il tasto modalità di funzionamento.
  * Codice per l'impostazione della pressione statica:06

2 Selezionare il valore desiderato con i tasti di temperatura su(▲), e giù (▼) .



*Setting value
01:V-H
02:F-H
03:V-L
04:F-L

3 Quando si preme il tasto [⏻], viene impostato il valore della pressione statica attualmente definito.

4 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi dopo aver completato le impostazioni, si esce dalla modalità di impostazione.


- Se non viene premuto nessun tasto per più di 25 secondi, si esce anche dalla modalità di impostazione per l'installatore.

<Tabella per l'impostazione della pressione statica>

Selezione della pressione		Funzione	
		Stato della zona	Valore standard ESP
01	V-H	Variabile	Alto
02	F-H	Fixed (fisso):	High
03	V-L	Variable	Basso
04	F-L	Fixed	Basso

Impostazioni per l'installatore – Impostazione del telecomando master/slave

Questa funzione permette le impostazioni nel gruppo di controllo, oppure il controllo di 2 telecomandi.




1 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi, il sistema entra nella modalità di impostazione per l'installatore.

- Dopo essere entrati nella modalità di impostazione per l'installatore, selezionare il codice per l'impostazione dell'altezza del soffitto premendo il tasto modalità di funzionamento.

* Codice per l'impostazione master/slave del telecomando: 07

2 Selezionare il valore desiderato con i tasti di temperatura su (▲) e giù (▲).



*Valore d'impostazione
00:Slave
01:Master

3 Quando si preme il tasto [⏻], viene impostato il valore della pressione statica attualmente definito.

4 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi dopo aver completato le impostazioni, si esce dalla modalità di impostazione.

- Se non viene premuto nessun tasto per più di 25 secondi, si esce anche dalla modalità di impostazione per l'installatore.


Telecomando	Funzione
Master	L'unità interna funziona in base al telecomando master nel controllo di gruppo (il valore di fabbrica è master).
Slave	Impostare tutti i telecomandi come slave, tranne quello master, nel controllo di gruppo.

❊ Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione 'controllo di gruppo'.

• Quando si controllano dei gruppi, le impostazioni di base, il controllo del flusso dell'aria tra debole/medio/forte, i blocchi delle impostazioni del telecomando, le impostazioni dell'orario e altre funzioni potrebbero essere ristrette.

Impostazioni per l'installatore – Passaggio Celsius/Fahrenheit


Questa funzione è utilizzata per invertire la visualizzazione tra Celsius e Fahrenheit (ottimizzata solo per gli USA)



1 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi, il sistema entra nella modalità di impostazione per l'installatore.

- Dopo essere entrati nella modalità di impostazione per l'installatore, selezionare il codice per l'impostazione dell'altezza del soffitto premendo il tasto modalità di funzionamento.
  * Codice per l'impostazione di Celsius/Fahrenheit : 07

2 Selezionare il valore desiderato con i tasti di temperatura su(▲), e giù (▼).



*Valore d'impostazione
00:Celsius
01:Fahrenheit

3 Quando si preme il tasto [⏻] , viene impostato il valore Celsius/Fahrenheit attualmente definito.

4 Quando si premono i tasti [△] e [OPER MODE] contemporaneamente per più di 3 secondi dopo aver completato le impostazioni, si esce dalla modalità di impostazione.

- Se non viene premuto nessun tasto per più di 25 secondi, si esce anche dalla modalità di impostazione per l'installatore.


• Se si premono i tasti Temperatura su(▲), e giù (▼) in modalità Fahrenheit, la temperatura aumenta/diminuisce di 2 gradi.

Istruzioni per l'utente

Funzionamento standard - Modalità raffreddamento

Raffredda la stanza con un flusso d'aria gradevole e pulito.

ITALIANO



1 Il funzionamento in raffreddamento ha inizio premendo il tasto.

2 Premere il pulsante della temperatura e impostare la temperatura ambiente desiderata che deve essere inferiore alla temperatura ambiente attuale.

TEMP
- Azionando una volta il pulsante si aumenta la temperatura desiderata di 1°C o 2°F.
- Azionando una volta il pulsante si riduce la temperatura desiderata di 1°C o 2°F.


- Intervallo di impostazione della temperatura: 18°C~30°C (64°F~86°F)
- Se la temperatura desiderata è impostata su un valore superiore alla temperatura ambiente, la funzione di raffreddamento non viene avviata e continuerà soltanto la funzione di ventilazione.

3 Se durante il funzionamento si preme il tasto della modalità di funzionamento, questa verrà modificata nel seguente ordine: raffreddamento, essiccazione (deumidificazione), riscaldamento, automatico e ventilazione. Se il prodotto è una unità di solo raffreddamento, la modalità di funzionamento si modifica nel seguente ordine: raffreddamento, seco (deumidificazione), automatico e ventilazione.

4 Premendo il tasto, si arresta il raffreddamento.

Funzionamento standard - Modalità riscaldamento

Fornisce aria calda all'interno



1 Per arrestare il riscaldamento, premere il ⏻ tasto. Quindi, premere il OPER MODE tasto.

2 Impostare una temperatura ambiente desiderata più elevata di quella attuale.

△ TEMP ▽

Azionando una volta il pulsante si aumenta la temperatura desiderata di 1°C o 2°F.

Azionando una volta il pulsante si riduce la temperatura desiderata di 1°C o 2°F.

- Intervallo di impostazione della temperatura: 16°C~30°C (60°F~86°F)
- Se la temperatura desiderata è impostata su un valore inferiore alla temperatura ambiente attuale, la funzione di riscaldamento non viene avviata.

3 Se durante il funzionamento si preme il tasto della modalità di funzionamento, questa verrà modificata nel seguente ordine: raffreddamento, essiccazione (deumidificazione), riscaldamento, automatico e ventilazione.


4 Premendo il ⏻ tasto, si arresta il raffreddamento.

Cos'è la funzione dei tre minuti di ritardo?

Per la produzione di aria calda occorre un certo periodo di tempo. Il ritardo serve a proteggere il compressore. L'ambiente viene riscaldato con aria calda trascorsi tre minuti dall'inizio del funzionamento del compressore.

■ Il modello per la produzione esclusiva di aria fredda non dispone della funzione di riscaldamento.

Funzionamento standard - Modalità funzionamento automatico



1 Dopo aver avviato il prodotto premendo il tasto ⏻ configurare il funzionamento automatico premendo il tasto OPER MODE

2 "Modalità di commutazione automatica" - Solo per il modello a pompa di calore Quando la temperatura desiderata è più alta rispetto alla temperatura ambiente durante il funzionamento in modalità automatica

=> Riscaldamento


[solo per modelli a pompa di calore]

Quando la temperatura desiderata è più bassa rispetto alla temperatura ambiente durante il funzionamento in modalità automatica

=> Raffreddamento


- Intervallo di impostazione della temperatura: 18°C~30°C (64°F~86°F)

3 "Modalità di funzionamento automatica"
Per i prodotti con la sola funzione di raffreddamento, nell'area di visualizzazione della temperatura è riportato "AI".



Funzionamento standard - Modalità deumidificatore

Elimina l'umidità mentre raffredda leggermente l'aria.



1 Dopo aver avviato il prodotto premendo il tasto, configurare il funzionamento secco (deumidificazione) premendo il OPER MODE tasto.


2 Quando è selezionata la modalità essiccazione, nella finestra di visualizzazione è mostrato "dh", come nella figura a sinistra.
- Durante il funzionamento in questa modalità non è possibile impostare la temperatura.

3 Premere il FAN SPEED tasto per selezionare il livello del flusso d'aria [SLo→Lo→Med→Hi→Po].
- La potenza iniziale del flusso d'aria del motore per la deumidificazione è su 'leggero'.

- Nei periodi di pioggia o con clima a umidità elevata, è possibile utilizzare contemporaneamente le modalità deumidificatore e raffreddamento per rimuovere l'umidità in maniera efficace.
- La voce di menu per la potenza del flusso d'aria potrebbe non essere selezionata parzialmente in base al tipo di unità.

Funzionamento standard - Modalità ventilatore

Produce aria come all'interno, non aria fredda.



1 Dopo aver avviato il prodotto premendo il ⏻ tasto, configurare il funzionamento con ventilatore premendo il OPER MODE tasto.


2 Quando è selezionata la modalità essiccazione, nella finestra di visualizzazione è mostrato "Fn", come nella figura a sinistra.
- Durante il funzionamento in questa modalità non è possibile impostare la temperatura.

3 Premere il FAN SPEED tasto per selezionare il livello del flusso d'aria [SLo→Lo→Med→Hi→Po].
Durante l'utilizzo del ventilatore, il compressore dell'AHU (sistema di condizionamento dell'aria) non funziona.

- Il motore del ventilatore non emette aria fredda, ma produce la normale circolazione d'aria di una ventola.
- Poiché la temperatura del flusso d'aria non è diversa da quella ambientale, la sua funzione è quella di mettere in circolo l'aria.
- La voce di menu per la potenza del flusso d'aria potrebbe non essere selezionata parzialmente in base al tipo di unità.

Impostazioni di funzionamento – Selezione velocità ventilatore


Produce aria come all'interno, non aria fredda.



1 Selezionare la velocità della ventola appropriata premendo il (⏻) pulsante sul telecomando.

- Se si preme il tasto (FAN SPEED) , la velocità del ventilatore cambia nel seguente ordine: [SLo→Lo→Med→Hi→Po].
- La velocità iniziale del ventilatore è "Alta".
- Se il prodotto non è compatibile con il controllo della velocità del ventilatore, il funzionamento non avviene secondo la scelta effettuata.


Scelta della velocità della ventola in raffreddamento.



Scelta della velocità della ventola in riscaldamento, essiccazione, ventola, funzionamento automatico



Impostazioni di funzionamento – Controllo temperatura ambiente




1 Quando si preme il tasto FAN SPEED nella sezione Regolazione del telecomando per circa. 3 secondi, viene visualizzata la temperatura ambiente per circa 5 secondi
Prima di tornare alla visualizzazione del pannello precedente.

Nel caso di visualizzazione della temperatura ambiente, la temperatura ambiente può essere diversa in base alle Impostazioni della temperatura ambiente del telecomando Scelta del rilevamento

* Dal momento che la temperatura nell'area di installazione del telecomando non è uniforme, potrebbe esserci una leggera differenza tra la temperatura realmente percepita e quella indicata dal telecomando.

Impostazioni di funzionamento - Blocco di sicurezza

Questa funzione serve per prevenire l'utilizzo da parte di bambini o altri soggetti non autorizzati.



1 Durante il funzionamento, è possibile usare la funzione 'Blocco di sicurezza per i bambini' premendo i tasti [△] e [FAN SPEED] per circa 3 secondi


- Durante l'impostazione iniziale della funzione 'Blocco di sicurezza per i bambini', nella sezione di visualizzazione della temperatura viene visualizzato 'CL' per circa 3 secondi, prima di tornare alla modalità precedente. Dopo l'impostazione del 'CL', se viene configurato un altro pulsante, questo non può essere riconosciuto dal momento che 'CL' è riportato nella sezione di visualizzazione della temperatura per circa 3 secondi.seconds.

2 Per usare la funzione 'CL' in condizione di standby, premere il pulsante [△] e il pulsante [FAN SPEED] per circa 3 secondi in modalità standby per porre il sistema in 'CL'.

3 Come per il metodo di rilascio, quando si premono i tasti [△] e [FAN SPEED] per circa 3 secondi, la funzione 'CL' viene annullata.

Impostazioni di funzionamento – Flusso d'aria automatico

Questa funzione regola l'angolo di emissione del flusso d'aria.




1 Durante il funzionamento, è possibile usare la funzione 'Orientamento del flusso d'aria' premendo i tasti [OPER MODE] e [▽] per circa 3 secondiused.

2 È possibile uscire dalla funzione 'Orientamento del flusso d'aria' premendo contemporaneamente i tasti [OPER MODE] e [▽] per circa 3 secondi.

- Questa funzione non è indicata sul telecomando cablato anche se il prodotto effettivamente la supporta.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in funzione dei prodotti.

Impostazioni di funzionamento – Controllo angolo delle pale

Questa funzione regola l'angolo di emissione del flusso d'aria.



1 È possibile utilizzare la funzione di impostazione del controllo angolo delle pale premendo il tasto OPER MODE per circa 3 secondi durante il funzionamento.

2 Nella sezione superiore del pannello di visualizzazione viene riportato 'Pala1' e il sistema passa alla modalità di impostazione, con 'P0' indicato nella sezione della temperatura.

3 Selezionare l'angolo della pala da 'pala1' a 'pala4' premendo il OPER MODE tasto.
- Quando si seleziona il numero della pala, la pala corrispondente viene aperta e chiusa.

4 Selezionare l'angolo della pala da 'P0' a 'P6' con il tasto temperatura su/giù.
- Nel caso dell'angolo del flusso d'aria, (Angolo minimo)……..(Angolo massimo)
  ' P0 < P1 < P2 < P3 < P4 < P5 < P6 '


5 Premendo il OPER MODE tasto per 3 secondi, la fase di configurazione si conclude e l'impostazione del controllo dell'angolo delle pale è completata.
- Se dopo l'impostazione non viene premuto alcun tasto per circa 60 secondi, la modalità di impostazione del controllo dell'angolo delle pale viene chiusa automaticamente.

* Il numero della pala e l'angolo del flusso d'aria possono essere selezionati separatamente in base al prodotto.

Modalità diversa

La modalità diversa è un fenomeno che ha luogo quando alcune unità interne sono impostate con un AHU (sistema di condizionamento dell'aria)

(la modalità diversa non si verifica nel modello con solo raffreddamento).



1 Se una unità interna funziona in riscaldamento mentre più unità interne funzionano in raffreddamento, il segmento esterno e il segmento di raffreddamento lampeggiano come riportato a sinistra.
=> Ciò significa funzionamento della modalità di raffreddamento dell'unità esterna.

2 Se una unità interna funziona in raffreddamento o deumidificazione mentre più unità interne funzionano in riscaldamento, il segmento esterno e il segmento di raffreddamento lampeggiano.
=> Ciò significa funzionamento della modalità di riscaldamento dell'unità esterna.

3 Se si preme il pulsante ⏻ , l'unità interna utilizzerà automaticamente la stessa modalità delle altre unità interne dopo circa 5 secondi, e comincerà a funzionare.

- Se il prodotto non è compatibile con la funzione di modalità differente, sullo schermo LCD è visualizzato 'CH07'.
- Se viene visualizzato 'CH07', cambiare modalità.
- La modalità diversa non è un errore.

Verifiche da effettuare prima di segnalare un guasto.

Anzitutto, prima di contattare il servizio di assistenza tecnica controllare quanto indicato di seguito.

Sintomi	Controlli	Gestione
Assenza di alimentazione.	• I condizionatore d'aria è acceso?	• Controllare l'interruttore di circuito. • Controllare la configurazione del telecomando con filo.
	• Il condizionatore d'aria e il telecomando sono collegati correttamente con il cavo?	• Collegare il cavo del condizionatore d'aria e del telecomando.
	• I collegamento del cavo è corretto?	• Controllare di nuovo facendo riferimento al metodo di configurazione sul manuale.
Il motore di pianificazione non funziona.	• L'orario è stato impostato correttamente?	• Impostare correttamente l'orario attuale.
	• La pianificazione è stata fatta correttamente?	• Rieseguire la configurazione facendo riferimento al manuale.
Non emette aria fredda.	• La temperatura desiderata è più bassa rispetto a quella effettiva?	• Impostare una temperatura desiderata più bassa rispetto a quella effettiva.
Il condizionatore d'aria si avvia o si interrompe automaticamente.	• Il motore di pianificazione non è stato configurato?	• Cancellare la pianificazione.
È indicato un errore sulla finestra di segnalazione del telecomando.	• La finestra di segnalazione del telecomando indica 'CH03'?	• Controllare di nuovo la configurazione del telecomando con filo. • Controllare di nuovo il collegamento del condizionatore d'aria e del telecomando.


LG
Life's Good