CONTROLLO DI ZONA

Comanda i climatizzatori in fino a 4 zone per mezzo di un termostato esterno

ABZCA



Caratteristiche

- Controlla fino a 4 zone con un termostato esterno (AC 24V)
- Mantiene la corretta portata d'aria in ciascuna zona
- Regolazione automatica delle serrande
- Controllo automatico della velocità del ventilatore e accensione/spegnimento



Modelli compatibili

- Canalizzati

Cablaggi

Canalizzato

CN - ZONE

Controllo di zona

AC 24V

Termostato ambiente 1 → Serranda oppure relè

Termostato ambiente 2 → Serranda oppure relè

Termostato ambiente 3 → Serranda oppure relè

Termostato ambiente 4 → Serranda oppure relè